

NOTICE D'UTILISATION

IMMERSIVE LIVE® "STATION FW5.3"



CHARGER LES GILETS ET UHF

NORMES DES ERP / SYSTÈME DE CHARGE INTELLIGENTE

AVANT DE COMMENCER LE CHARGEMENT DES GILETS ET RÉCEPTEURS UHF. VEILLEZ À VÉRIFIER LES BRANCHEMENTS SUIVANTS :

- 1** LA CHARGE DU GILET DOIT SE FAIRE EXCLUSIVEMENT PAR LE PORT "POWER D" SITUÉ À L'ARRIÈRE. NE BRANCHEZ PAS VOTRE GILET SUR LE PORT USB-C AVANT, PRÉVU POUR L'AUDIO.
- 2** LE RÉCEPTEUR UHF UTILISE LA MÊME PRISE POUR LA SORTIE AUDIO ET LA RECHARGE.
 - DÉBRANCHER LE CÂBLE AUDIO DU GILET
 - BRANCHER LE CÂBLE DE CHARGE
 - UNE FOIS CHARGÉ, REBRANCHER LE CÂBLE AUDIO VERS LE GILET



UNE FOIS LES VÉRIFICATIONS TERMINÉES, VOUS POUVEZ BRANCHER LE FLIGHT CASE SUR LE SECTEUR GRÂCE AU CÂBLE FOURNI À CET EFFET PUIS, METTRE L'INTERRUPTEUR SUR ON.

LES TÉMOINS DE CHARGES



LES GILETS ET RÉCEPTEURS UHF PASSENT DE ROUGE À VERT LORSQU'ILS SONT COMPLÈTEMENT CHARGÉS.



BONNES PRATIQUES :

ASSUREZ-VOUS DE DÉBRANCHER LES CÂBLES DE CHARGE ET DE LES REMETTRE EN CONFIGURATION DE DÉPLOIEMENT. EN CONNECTANT LE CÂBLE JACK AU RÉCEPTEUR.




IL EST IMPORTANT DE PRÉVOIR UN TEMPS DE CHARGE MAXIMUM DE 3 HEURES SI LES GILETS ET LES RÉCEPTEURS SONT COMPLÈTEMENT DÉCHARGÉS.
ÉVITEZ DE LAISSER LES GILETS CHARGER TOUTE LA NUIT, CELA GARANTIRA UNE DURÉE DE VIE OPTIMALE POUR LES BATTERIES.

FONCTIONNEMENT

PLUG'N PLAY

ALLUMEZ LES GILETS ET LES RÉCEPTEURS UHF PAR UNE PRESSION DE 3 SECONDES SUR LE BOUTON POWER DE CHAQUE APPAREIL.

LE GILET EST BLEU LORSQU'UNE SOURCE SONORE FILAIRE EST CONNECTÉE.



ENTRE LES ÉVÉNEMENTS, TOUJOURS BAISSER L'INTENSITÉ DES VIBRATIONS AU MINIMUM,  LE SPECTATEUR AJUSTE LUI-MÊME LE NIVEAU DÉSIRÉ.

SUPPORT TECHNIQUE

POUR TOUTE DEMANDE DE SUPPORT TECHNIQUE NOUS SOMMES JOIGNABLES 24/7 :

- SUPPORT@TIMMPI.COM
- +33 1 76 41 00 54

TIMMPI

SOUND IMMERSION & ACCESSIBILITY

NOTICE D'UTILISATION IMMERSIVE LIVE® "STATION FW5.3"

PRÉCAUTIONS

EN CAS DE DOUTES, DEMANDEZ TOUJOURS UN AVIS MÉDICAL

- LES PERSONNES ENCEINTES NE DOIVENT PAS UTILISER LE GILET SANS AVIS MÉDICAL.
- LES PERSONNES PORTANT UN "PACEMAKER" OU UN AUTRE APPAREIL IMPLANTÉ NE DOIVENT PAS UTILISER LE GILET SANS AVIS MÉDICAL..
- NE PAS UTILISER LE GILET LORSQU'IL EST EN CHARGE.



ENTRETIEN ET RANGEMENT

APRÈS CHAQUE UTILISATION :

- REPLACER LES GILETS SUR LEURS SUPPORTS DE CHARGE.
- RECONNECTER TOUS LES CÂBLES POUR PRÉPARATION DE LA CHARGE.
- STOCKER LE FLIGHT CASE DANS UN ENDROIT SEC, À TEMPÉRATURE AMBIANTE.
- NE JAMAIS LAISSER LES GILETS DANS UN ENVIRONNEMENT HUMIDE.

CELA PROLONGE LA DURÉE DE VIE DU MATÉRIEL ET ÉVITE LES PANNES.



CONSIGNES DE SECURITÉ

LES PRINCIPAUX RISQUES



- NE PAS EXPOSER LE GILET À LA PLUIE (UTILISER SOUS VESTE OU PARAPLUIE SI NÉCESSAIRE).
- NE JAMAIS DÉMONTER OU MODIFIER LE MATÉRIEL.
- VÉRIFIER L'ÉTAT DES CÂBLES ET CONNECTEURS AVANT CHAQUE UTILISATION.
- NE PAS UTILISER SI LE GILET PRÉSENTE DES SIGNES DE DOMMAGE (COUPURES, BATTERIE GONFLÉE, ETC.).

RÉGLAGES UHF

MULTI-SCÈNES & INTERFÉRENCES

LA SOLUTION IMMERSIVE LIVE FONCTIONNE SUR LES FRÉQUENCES LIBRES AFIN DE NE PAS SURCHARGER LES FRÉQUENCES UTILISÉES POUR LES COMMUNICATION OU LES ARTISTES.

IL EST IMPORTANT DE VÉRIFIER QUE LES DISPOSITIFS N'ENTRENT PAS EN INTERFÉRENCE AVEC D'AUTRES ÉQUIPEMENTS COMME L'AUDIO-DESCRIPTION. DANS CE CAS, ESSAYEZ L'UN DES CANAUX DISPONIBLE POUR ÉVITER LES CONFLITS DE FRÉQUENCES.

SUPPORT TECHNIQUE

POUR TOUTE DEMANDE DE SUPPORT
TECHNIQUE NOUS SOMMES JOIGNABLES 24/7 :

- SUPPORT@TIMMPI.COM
- +33 1 76 41 00 54

TIMMPI

SOUND IMMERSION & ACCESSIBILITY